


施設配置図



保護範囲

① 組合事務所	⑩ 検量所	⑲ 育成馬房	⑳ 下見所 (パドック)	㉟ 第四駐車場
② 警備員詰所 (北)	⑪ 調整ルーム	㉑ 交流きゆう舎	㉒ バババパーク	㉓ 第五駐車場
③ 検疫厩舎	⑫ 調教監視スタンド	㉒ 馬運車用ピット	⑳ 入場門	
④ 資材置き場棟 (工事中)	⑬ 馬糞減容施設	㉓ 汚水処理場	㉔ 馬主会館	
⑤ きゆう務員宿舍	⑭ 丸馬場	㉔ 隔離馬房 (国際厩舎)	㉕ 発馬機格納庫	
⑥ 装鞍所	⑮ 追馬場	㉕ 調整池	㉖ 競走馬待機所	
⑦ 装蹄所	⑯ 馬糞集積所 (R5.12発注)	㉖ 角馬場	㉗ 第一駐車場	
⑧ 競走馬診療所	⑰ きゆう舎 (1号~37号)	㉗ 馬場	㉘ 第二駐車場	
⑨ 検体所	⑱ 警備員詰所 (南)	㉘ スタンド棟	㉙ 第三駐車場	